

ダウンライト



デザインダウンライト



CHASEWING

843

蛍光灯ダウンライト



ネオボールZダウンライト

845

電球形ダウンライト

ミニクリプトンランプ
ダウンライト

846

ハロゲンダウンライト



ハロゲンランプダウンライト

846

ローボルト(12V)
ハロゲンダウンライト

848

用途別ダウンライト



軒下用ダウンライト

846

⚠ 施工上のご注意

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 電源線接続の際は、本体表示並びに取扱説明書に記載される内容に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、発熱、火災の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 一般形の天井埋め込み(M形)器具は、断熱施工天井への取り付けをしないでください。断熱材をご使用の場合は、カタログ並びに取扱説明書に示す特別な施工方法が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。
- 器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により、器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- 一般器具(屋内用)は、風呂場など水や湿気の多い場所や屋外・軒下などの風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具(ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)は、器具の取り付けの際に必ず確認ください。間違えて使用しますとランプ等の短寿命、火災の原因となります。
- 引火する危険性のある雰囲気や腐食性ガス雰囲気では使用しないでください。そのまま使用しますと、火災や器具の変質、変色、絶縁不良、落下の原因となります。
- 照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者へ施工管理が義務付けられています。詳しくは、カタログ巻末を参照ください。

⚠ 使用上のご注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具の隙間や放熱穴に金属物等を差し込まないでください。感電や火災の原因となります。
- ランプ交換により反射板、ランプ等を外し再度取り付けの場合は、取扱説明書の指示に従ってください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書どおりの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用になりますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。